

J02290 JLM Intake Cleaner/ Ansaugreiniger 500ml

JLM Intake Cleaner Aerosol ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Automechaniker und bietet eine außergewöhnliche Reinigungsleistung für Diesel- und Benzinmotoren. Diese fortschrittliche Formel wurde entwickelt, um hartnäckige Kohlenstoffablagerungen, Ölrückstände und lackartige Verbindungen aus dem Ansaugsystem zu lösen und zu entfernen und so eine optimale Motorleistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Der mitgelieferte 60 cm lange Sprühschlauch bietet Benutzerfreundlichkeit und Präzision und ist somit eine unverzichtbare Ergänzung Ihrer professionellen Werkzeugausstattung.



Hauptvorteile:

- Verbesserte Motorleistung: Durch effektives Entfernen von Ablagerungen hilft der JLM Intake Cleaner, die Motorleistung und Reaktionsfähigkeit wiederherzustellen.
- Reduzierte Emissionen: Ein saubereres Ansaugsystem trägt zu geringeren Emissionen bei und hilft Fahrzeugen, strenge Umweltstandards einzuhalten.
- Verbesserte Kraftstoffeffizienz: Sauberere Ansaugkomponenten führen zu einer effizienteren Kraftstoffverbrennung, was zu einem besseren Kraftstoffverbrauch führt.
- Verlängerte Motorlebensdauer: Regelmäßige Anwendung verhindert Ablagerungen, die zu Motorverschleiß und -schäden führen können, und verlängert so die Lebensdauer des Motors.

Anwendungshinweise:

Dieses Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Motor Betriebstemperatur hat.
- Schütteln Sie die Dose vor Gebrauch.
- Entfernen Sie den Luftansaugschlauch am Drosselklappengehäuse oder am Luftansaugkrümmer.
- Führen Sie den Sprühschlauch in den Ansaugkrümmer oder das Drosselklappengehäuse.

Hinweis 1: Nicht vor dem Turbolader oder Ladeluftkühler einsprühen.

Hinweis 2: Nicht bei Fahrzeugen verwenden, bei denen der Ladeluftkühler in den Ansaugkrümmer integriert ist.

2. Halten Sie den Motor auf ~1500 U/min.

3. Sprühen Sie das Produkt direkt in den Ansaugkrümmer, sprühen Sie in 1-2 Sekunden-Intervallen (kurze Sprühstöße), lassen Sie den Motor zwischen den Sprühstößen stabilisieren.
4. Lassen Sie den Motor nach 10 Sprühstößen ca. 3 Minuten im Leerlauf laufen.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Dose leer ist.

Wenn während des Vorgangs übermäßiges Klopfen oder Fehlzündungen auftreten, pausieren Sie und lassen Sie den Motor im Leerlauf drehen.

Abschluss:

- Schließen Sie den Luftansaugschlauch nach Abschluss der Anwendung wieder an.
- Lassen Sie den Motor einige Minuten laufen, um sicherzustellen, dass der Reiniger vollständig zirkuliert ist und alle Rückstände verbrannt sind.
- Fahren Sie das Fahrzeug Probe, um die verbesserte Leistung zu überprüfen.

Fazit

Verbessern Sie Ihre Wartungsmöglichkeiten mit dem JLM Intake Cleaner Aerosol. Seine ausgewogene und fortschrittliche Formel gewährleistet einen gründlichen und effektiven Reinigungsprozess und macht es zur besten Wahl für professionelle Automechaniker, die erstklassigen Service bieten möchten.

SCAN FOR MORE INFO:



**WE
UNDERSTAND
CARS**

jlm lubricants.com

Productinformation

Art. Nr: J02290

HS code: 38249992

Inhalt: 500 ml

Flammpunkt: -97 °C

Geruch: ammoniakartig

Dichte bei 20 °C: 0,869 g/cm³

Ufi Code :3MA6-N027-G00A-GHXC

Barcode: 8718274351309

Stückzahl im Karton: 12

Farbe: farblos

Siedepunkt: -44,5 °C